

取扱説明書

住宅用照明器具（ブラケット）

保管用

施工説明付き

品番 LB86363 LB86895 LB85990 LB85991

※器具形状は裏表紙の仕様欄を参照ください

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。



分解禁止



禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。



注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して 10 年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。

◎ 1 年に 1 回は別紙安全チェックシート
に基づき自主点検してください。

●ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。



接触禁止



禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。

●温度の高くなるものを器具の真下に
置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- ・天井面
- ・傾斜した壁面
- ・補強のない薄い壁面
- ・不安定な場所

この器具は壁面取り付け専用です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い
確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電源線は端子台の差込穴の奥まで
確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

注意



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や
屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。
レンジなど温度の高くなるものの上に
取り付けないでください。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください



警告




必ず守る

メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる

木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災、感電のおそれがあります。

取り付けの前に下図の状態にしてください。




品番により器具形状が異なります。

手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。

1 付属の木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

- ・壁面の補強材のある場所に取り付ける。
- ・取り付けピッチ：66.7 mm、83.5 mm

2 端子台に電源線を接続する



3 袋ナット(2個)で本体を取り付ける

4 ホルダーナットでセードを取り付ける

5 ソケットにランプを取り付ける

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ガラスセードのスカボ風仕上げは、古代遺跡から発掘されたガラスをイメージして表面に土が付着したような、特殊な仕上げを施しています。（LB85990・LB85991）
強くこすると塗料が落ちる場合があります。
汚れが付いた場合は柔らかいハケを使ったり水で洗い流してください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損、劣化の原因となります。


セードの外しかた

1 ランプを外す

セードを支えながら

2 ホルダーナットをゆるめる

- ・取り付けは逆の手順で行ってください。



（品番により器具形状が異なります）

仕様


付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	57 形φ 50 ボール電球（ホワイト・100V 用・E17）	2000 時間


- 使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

器具形状


LB86363（金色古味仕上）
LB86895（金色つや消し仕上）



LB85990



LB85991



パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 © Panasonic Corporation 2012-2013

LB86363-T3A5

N0607-051213